

DÉTERGENT DÉSINFECTANT PRÊT-À-L'EMPLOI

232870

232871



Nettoyant désinfectant prêt-à-l'emploi destiné à la désinfection de toutes les surfaces.

LES + PRODUITS

- + Sans EDTA, sans Aldéhyde
- + Sans parfum
- + Sans pictogramme de danger
- + Fabriqué en France
- + Contact surfaces alimentaires

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi. Pulvériser ou appliquer par essuyage uniformément sur les zones à traiter. Laisser agir selon l'activité microbiologique attendue. Essuyer si nécessaire. Ne pas rincer, sauf sur les surfaces pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires



PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Norme réalisée en conditions de saleté à 20°C

| Actif sur    | Normes                                                                                                                                                                                                                                                        | Temps de contact                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bactéricidie | <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 1276</li><li>• EN 13697</li><li>• EN 13727</li><li>• EN 17387</li><li>• EN 16615</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>1 min</li><li>5 min</li><li>5 min</li><li>5 min</li><li>5 min</li></ul> |
| Levuricidie  | <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 1650</li><li>• EN 13697</li><li>• EN 13624</li><li>• EN 17387</li><li>• EN 16615</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>5 min</li><li>5 min</li><li>5 min</li><li>5 min</li><li>5 min</li></ul> |
| Fongicidie   | <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 1650</li><li>• EN 13697</li><li>• EN 13624</li><li>• EN 17387</li></ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>15 min</li><li>15 min</li><li>15 min</li><li>15 min</li></ul>           |
| Virucidie    | <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 14476 + EN 16777 sur Norovirus, Adénovirus, Papillomavirus</li><li>• EN 14476 + EN 16777 sur Rotavirus, Herpes, HBV, BVDV, HIV</li><li>• EN 14476 + EN 16777 sur Vaccine, H1N1, Coronavirus Humain 229 E</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>15 min</li><li>5 min</li><li>1 min</li></ul>                            |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| ASPECT              | Liquide fluide |
| COULEUR             | Incolore       |
| ODEUR               | Sans Parfum    |
| pH                  | 9,5 +/- 0,5    |
| PAYS DE FABRICATION | France         |
| DLU                 | 2 ans          |

## COMPOSITION

Chlorure de didecyldimethylammonium - N° CAS 7173-51-5 : 0.08 % (m/m)  
N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE - N° CAS 2372-82-9 : 0.12 % (m/m)

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales. Uniquement pour usage professionnel.

## RÉGLEMENTATION



Conforme à l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.