

Aérosol désinfectant Air et Surface, 750 ml, bactéricide, virucide et fongicide



Permet de désinfecter les surfaces et de purifier l'air.

- ✓ Agréablement parfumé
- ✓ Grande activité désinfectante

**ACTIF SUR
VIRUS ENVELOPPÉS
comme Coronavirus,
H1N1 (Grippe A)...**



ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE SELON LES NORMES :

Normes	Souches	Conditions
Bactéricide EN 1276	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae	en 5 minutes à 20°C, conditions de propreté
Bactéricide EN 13697		
Fongicide EN 1650	Candida Albicans et Aspergillus brasiliensis	en 15 minutes à 20°C, conditions de propreté
Fongicide EN 13697		
Actif sur virus enveloppés selon EN 14476 + A2	Vacciniavirus modèle MVA	en 5 minutes à 20°C, conditions de propreté

APPLICATION

Purificateur d'air et désinfectant de surface.
Agréablement parfumé à la menthe.
Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

LIEUX D'UTILISATION

- Entreprises de propreté
- Collectivités
- Vestiaires
- Transports en commun
- Lieux publics
- Bureaux

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Pour la désinfection des surfaces :

Vaporiser uniformément à 20 cm en couvrant la surface à traiter. Laisser sécher sans essuyer pour permettre au produit d'agir.

Pour la purification des locaux :

Vaporiser aux 4 coins de la pièce pendant 8 à 10 secondes pour 50 m³. Quitter la pièce et laisser agir 15 minutes minimum. Avant de la réintégrer, aérer quelques minutes.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 750 mL
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités
Boîtier fer blanc diamètre : 65 mm / Hauteur : 300 mm
Volume nominal : 1000 mL - Volume net : 750 mL
Palettisation : 720 unités – 60 cartons

LEGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.
Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Catégorie Biocide : TP2, Désinfectant de surfaces.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.
22/02/2021 Indice 3.4