

Bidon de 5 litres, détergent et désinfectant de sol et surface sans parfum

GAMME 3D SOPROMODE – 5L ET DOSES

Pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces.



- ✓ Sans rinçage*
- ✓ pH: 7 +/- 0.5
- ✓ Détruit 99.9% des micro-organismes

ACTIF SUR VIRUS ENVELOPPÉS
comme Coronavirus,
H1N1 (Grippe A)...

PICTOGRAMME
PHRASE DE RISQUE



PARFUMS GAMME 3D 3D RANGE FRAGRANCES



Doses : A17068
5L : A17073



Doses : A17069
5L : A17074



Doses : A17071
5L : A17075



Doses : A20897
5L : A20801



5L : A12453



Doses : A17713
5L : A18329



Doses : A17070
5L : A17077



Doses : A17072
5L : A17076



5L : A18805



5L : A19154

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE SELON LES NORMES :

Normes	Souches	Conditions
Bactéricide EN 1276	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae	1,5% en 5 minutes à 20°C, conditions de saleté
Bactéricide EN 13697		à 9% en 5 minutes à 20°C, conditions de saleté
Levuricide EN 1650 Fongicide EN 1650	Candida Albicans	1,5% en 15 minutes à 20°C, conditions de saleté
Levuricide EN 13697		à 6% en 15 minutes à 20°C, conditions de saleté
Actif sur virus enveloppés selon EN14476 + A2	Vacciniavirus modèle MVA	à 9% en 5 minutes à 20°C, conditions de saleté

APPLICATION

Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des sols et surfaces dans le domaine des collectivités.

Sans rinçage*, ne laisse pas de traces. Peu moussant, il peut être utilisé en **auto-laveuse** et en **centrale de dilution**. Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

LIEUX D'UTILISATION

- écoles
- immeubles
- maisons de retraite
- hôtels, restaurants
- etc.

MODE D'EMPLOI

5L :

Pour une action désinfectante : dilution à partir de 1.5% dans l'eau.

Entretien courant : doser selon la rémanence souhaitée.

Doses :

Pour une action désinfectante: dilution à partir de 1.5% dans l'eau.

Entretien courant: une ou plusieurs doses dans l'eau en fonction de la rémanence souhaitée.

CONDITIONNEMENT 5L

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon de 5L

Unité de vente (U.V) : Carton de 2 unités

Palettisation: 160 unités – 80 cartons

CONDITIONNEMENT DOSES 20ML

Unité de conditionnement (U.C) : Dose unitaire 20ML

Unité de vente (U.V) : Carton de 250 unités

Palettisation: 18 000 unités – 72 cartons

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas stocker à des températures < 5°C. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas exposer à la lumière.

LEGISLATION

Catégorie biocide : TP2 – TP4. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés.

Photo non contractuelle. 12/09/2023 Indice 4.3

*Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire direct, rincer obligatoirement à l'eau potable.