



## GAMME 3D SOPROMODE – 5L ET DOSES

Pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces.

- ✓ Sans rinçage\*
- ✓ pH: 7 +/- 0.5
- ✓ Détruit 99.9% des micro-organismes

**ACTIF SUR  
VIRUS ENVELOPPÉS  
comme Coronavirus,  
H1N1 (Grippe A)...**

**0 PICTOGRAMME  
PHRASE DE RISQUE**



### ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE SELON LES NORMES :

| Normes                                              | Souches                                                                                   | Conditions                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bactéricide EN 1276                                 | Staphylococcus aureus,<br>Pseudomonas aeruginosa,<br>Escherichia coli, Enterococcus hirae | 1,5% en 5 minutes à 20°C,<br>conditions de saleté  |
| Bactéricide EN 13697                                |                                                                                           | à 9% en 5 minutes à 20°C,<br>conditions de saleté  |
| Levuricide EN 1650<br>Fongicide EN 1650             | Candida Albicans                                                                          | 1,5% en 15 minutes à 20°C,<br>conditions de saleté |
| Levuricide EN 13697                                 |                                                                                           | à 6% en 15 minutes à 20°C,<br>conditions de saleté |
| Actif sur virus<br>enveloppés selon<br>EN14476 + A2 | Vacciniavirus modèle MVA                                                                  | à 9% en 5 minutes à 20°C,<br>conditions de saleté  |

### APPLICATION

Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des sols et surfaces dans le domaine des collectivités.

Sans rinçage\*, ne laisse pas de traces. Peu moussant, il peut être utilisé en **auto-laveuse** et en **centrale de dilution**. Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

### LIEUX D'UTILISATION

- écoles
- immeubles
- maisons de retraite
- hôtels, restaurants
- etc.

### MODE D'EMPLOI

**5L :**

Pour une action désinfectante : dilution à partir de 1.5% dans l'eau.

Entretien courant : doser selon la rémanence souhaitée.

**Doses :**

Pour une action désinfectante: dilution à partir de 1.5% dans l'eau.

Entretien courant: une ou plusieurs doses dans l'eau en fonction de la rémanence souhaitée.

\*Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire direct, rincer obligatoirement à l'eau potable.



Retrouvez toutes nos fiches techniques sur  
[www.sico.fr](http://www.sico.fr)

### CONDITIONNEMENT 5L

Unité de conditionnement

(U.C) : Bidon de 5L

Unité de vente (U.V) : Carton de 2 unités

Palettisation: 160 unités – 80 cartons

### CONDITIONNEMENT DOSES 20ML

Unité de conditionnement (U.C) : Dose unitaire 20ML

Unité de vente (U.V) : Carton de 250 unités

Palettisation: 18 000 unités – 72 cartons

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas stocker à des températures < 5°C. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas exposer à la lumière.


### LEGISLATION

Catégorie biocide : TP2 – TP4. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 12/09/2023 Indice 4.3

### PARFUMS GAMME 3D 3D RANGE FRAGRANCES



Doses : A17068  
5L : A17073



Doses : A17069  
5L : A17074



Doses : A17071  
5L : A17075



Doses : A20897  
5L : A20801



5L : A12453



Doses : A17713  
5L : A18329



Doses : A17070  
5L : A17077



Doses : A17072  
5L : A17076



5L : A18805



5L : A19154